

# Osmo Golvmaskin

## För infärgning, rengöring och underhåll



### Anvisningar

#### Innehåll:

1. Säkerhetsföreskrifter
2. Maskinöversikt
3. Tillbehör
4. Rengöring med vit eller röd rondell
5. Lätt underhåll/uppfräschning av hårdvax-oljade ytor med Osmo 3029 Underhållsvax
6. Periodiskt underhåll/renovering av hårdvax-oljade ytor
7. Infärgning med Osmo Dekorvax eller Osmo Pure Pigmenterad olja
8. Underhåll
9. Tekniska data

**Läs dessa anvisningar noggrant innan användning av maskinen.**



### **Dessa anvisningar är avsedda för användaren**

1. Läs noggrant igenom dessa anvisningar före montering, start och underhåll av maskinen, på så vis använder du maskinen på ett säkert sätt och den fungerar bättre.
2. Service och underhåll enligt dessa anvisningar ger ökad säkerhet och bibehåller maskinens värde.
3. **Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för personskador och egendomsskador orsakade av felaktig användning av maskinen!**

## **1. Säkerhetsföreskrifter**

### **För din säkerhet**

Innan du startar och använder Osmo golvmaskin läs igenom dessa anvisningar noggrant. De ska dessutom alltid finnas nära till hands.

**Obs!** Osmo Golvmaskin är inte lämplig för rengöring av ytor som avger damm och vätskor som är hälsovådliga. Kör aldrig över trösklar!

### **Varning!**

Kör aldrig över elkabeln med maskinen. **Risk för elektrisk chock!**

### **Allmänt**

Användandet av Osmo Golvmaskin omfattas av landets gällande lagstiftning. Utöver anvisningarna och gällande olycksförebyggande föreskrifter ska även godkända tekniska regler för säkert och professionellt arbete följas. Varje användningsmetod som kan anses vara riskabel eller farlig i fråga om säkerhet måste avstås. Användning av maskinen på allmänna vägar och gator är förbjuden.

Obs! Maskinen är endast avsedd för användning på ytor med en högsta lutningsgrad på 2%.

### **Användning av maskinen enligt föreskrifterna**

- Osmo Golvmaskin är endast avsedd för inomhusanvändning.
- All annan användning betraktas som en överträdelse av föreskrifterna. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador som orsakas av sådan användning - dessa risker och följderna av dem är helt och hållet användarens ansvar.
- Att använda maskinen enligt anvisningarna innebär även att iaktta tillverkarens bestämmelser gällande drift, underhåll och service.
- Tillämpliga regler och föreskrifter gällande olycksförebyggande samt övriga allmänt godkända säkerhets- och arbetsföreskrifter måste följas.
- Ej godkända modifieringar av maskinen upphäver samtliga garantier samt tillverkarens ansvar för eventuella påföljande skador.
- Innan maskinen används, måste användaren försäkra sig om maskinens lämplighet för den aktuella behandlingsmetoden!
- Vid behandling av punktelastiska golv, exempelvis i gym, tänk på yttrycket. Var försiktig och gör lämpliga tester före användning.
- Tillverkaren ansvarar inte för några skador orsakade av felaktig användning av maskinen eller dess tillbehör.



### **Produktansvar**

Maskinen får endast användas i enlighet med alla tillämpliga föreskrifter. Användaren bär allt ansvar om utrustningen inte används i enlighet med föreskrifterna, vilket innebär att tillverkaren fransäger sig allt ansvar.

### **Säkerhetsrisker**

- När maskinen står stilla ska maskinen stängas av omedelbart så att inte golvbeläggningen skadas.
- Vid hisstransport måste samtliga säkerhetsföreskrifter beaktas, i synnerhet de som avser lastkapacitet.

### **Användarens placering**

Användaren ska befinna sig bakom maskinen.

### **Behörig underhållspersonal**

Golvmaskinen får inte underhållas eller servas av ej behöriga personer.

### **Rengöringsmedel**

- Vid användning av rengöringsmedel och underhållsprodukter måste tillverkarens säkerhetsanvisningar beaktas. Bär skyddsglasögon och skyddskläder om så krävs.
- Använd endast lågskummande, oantändliga rengöringsmedel som är fria från allmänt hälsovådliga ämnen.

**Beakta riskerna med att använda ämnen som är lättantändliga, brännbara, toxiska, hälsovådliga, frätande eller irriterande.**

### **Första starten**

- Återförsäljaren/uthyraren av maskinen ansvarar för att användaren erhåller erforderliga instruktioner/anvisningar/säkerhetsföreskrifter för användandet av maskinen.

## 2. Maskinöversikt

1. Doseringsknapp för rengöringsmedel
2. Lock med låsknapp
3. Vätskebehållare
4. Hållare för vätskebehållare
5. Skaftkanal
6. Ventil för flasktryck
7. Kabelkrok
8. Stötskydd
9. Rondellhållare



## 3. Tillbehör

Följande tillbehör finns:



Mikrofibrerrondell 13" (Ø 33 cm)



Rengöringsrondell vit 13" (Ø 33 cm)



Rengöringsrondell röd 13" (Ø 33 cm)

### Råd:

Lämna aldrig Osmo Golvmaskin stående på en rengöringsrondell eller mikrofibrerrondell efter användning. Maskinens vikt pressar då ut eventuell återstående vätska vilket kan ge ett oönskat resultat på den aktuella ytan.

Om maskinen lyfts är det enkelt att ta bort rondellen och rondellhållaren.

## 4. Rengöring med vit eller röd rondell

- Fyll vätskebehållaren (till vänster i bild) med Osmo 8016 Rengöringsmedel och vatten (dosering 1:1)
- Placera vätskebehållaren på sin plats



- Sätt den vita/röda rondellen på rondellhållaren. Vid hårdare smutsat golv välj röd rondell.
- Dra lockets låsknapp uppåt
- Tryck ned doseringsknappen till dess att de första dropparna hamnar på golvet



***Råd:** tryck endast ned doseringsknappen kortvarigt, om för mycket vätska tränger in i träet kan detta orsaka permanenta skador.*

- Flytta Osmo Golvmaskin till den smutsiga ytan och påbörja arbetet

***Råd:** arbeta på en yta av cirka 10 m<sup>2</sup> i taget, annars kan lösgjord smuts hinna torka in. Om Osmo Golvmaskin läggs på golvet ska locket till vätskebehållaren stängas så att inte vätska kan läcka ut.*



- Om maskinen lyfts är det enkelt att ta bort rondellhållaren tillsammans med rondellen.
- Sätt mikrofibrerondellen under rondellhållaren
- Ta bort den lösgjorda smutsen med mikrofibrerondellen
- Om önskat resultat ej uppnås, upprepa rengöringen från början



- Rengör, vrid ur och använd igen - mikrofibrerondellen kan tvättas i 95 °C (tvättmaskin och torktumlare)



## 5. Lätt underhåll/uppfräschning av hårdvaxoljade ytor med Osmo 3029 Underhållsvax

- Rengör ytan enligt punkt 4
- När ytan är helt torr, applicera direkt på trägolvet Osmo 3029 Underhållsvax eller 3029 spray (ca 1 matsked till 1m<sup>2</sup>). Arbeta på en liten yta i taget.

**OBS!** Använd aldrig Osmo 3029 Underhållsvax i vätskebehållaren - risk för igensättning!



- Sätt en vit rondell under rondellhållaren
- Bearbeta ytan med den vita rondellen

**Råd:** För mycket underhållsvax har applicerats om man kan se ringar på ytan. För att avhjälpa detta, vänd på rondellen eller kör den över en obehandlad yta.

- För en högre glans kan ytan poleras efter torkning (cirka 30 minuter) med en ny vit rondell  
OBS! Ytan kan bli hal/upplevas som hal vid polering



## 6. Periodiskt underhåll/reovering av hårdvaxoljade ytor

- Rengör ytan enligt punkt 4
- Applicera ett mycket tunt lager Osmo Hårdvaxolja med Osmo Penselborste 220mm alt. Osmo Pure Hårdvaxolja med Osmo Stålspackel 500mm.
- Bearbeta ytan med Osmo Golvmaskin och vit rondell.
- Låt torka minst 12 timmar eller över natt.



**Råd:** För mycket hårdvaxolja har applicerats om man kan se ringar på ytan. För att avhjälpa detta, vänd på rondellen/byt till en ny rondell och bearbeta ytan på nytt.



## 7. Infärgning med Dekorvax eller Pure Pigmenterad olja

- Fördela Osmo Dekorvax med vit skurnylon eller Pure Pigmenterad olja med Osmo Dubbelspackel eller Osmo Stålspackel 500mm över ytan.
- Arbeta in kulören med Osmo Golvmaskin och vit rondell
- Låt toka minst 24 timmar.



*Råd: För mycket produkt har applicerats om man kan se ringar på ytan. För att avhjälpa detta, vänd på rondellen/byt till en ny rondell och bearbeta ytan på nytt.*

### Slutbehandling

För att skydda pigmenten krävs en slutbehandling med 1 lager Osmo Hårdvaxolja ofärgad. Osmo Hårdvaxolja appliceras med Osmo Penselborste 220mm, Osmo Hårdvaxolja Pure appliceras med Osmo Stålspackel 500mm. Se separat instruktion.

## 8. Underhåll (följande anmärkningar ska beaktas)

- För rengöring och underhåll av maskinen, byte av delar eller övergång till en annan funktion måste motorn stängas av och elkabeln dras ut ur eluttaget
- Elkabeln får inte skadas genom att köras över, klämmas, dras i eller liknande.
- Elkabeln ska kontrolleras regelbundet beträffande tecken på skador.
- Maskinen får användas endast om elkabeln är i felfritt skick.
- Vid användning eller byte av elkablar måste tillverkarens anvisningar följas noggrant.
- Vid byte av kopplingar för elkablar måste stänkskydd och mekanisk styrka förbli säkerställda.
- Vid hisstransport ska maskinens handtag/skaft placeras upprätt så att de inte kan fastna i hissutrymmet.
- Sprayer och rengöringsmedel som inte är lämpliga för maskinens avsedda ändamål får inte användas.
- Använd aldrig ämnen som är lättantändliga, brännbara, toxiska, hälsovådliga, frätande eller irriterande.
- Avhjälpande underhåll får endast utföras av godkända serviceställen/behörig personal som är insatta i säkerhetsföreskrifterna.



## 9. Tekniska Data:

Växelströmsmotor	230 V; 50 Hz
Märkeffekt	290 W; 1.9 A
Svängningshastighet	1.450 1/min.
Borste	330 mm
Arbetshöjd	250 mm
Arbetsvikt	12,5 kg
Skyddsklass	I
Kabellängd	7.5 m

Specifikationerna kan ändras inom ramen för teknisk utveckling.

*Ovanstående information är oss vederligen korrekt, men vi reserverar oss för felaktigheter.  
(daterat 12/2008)*

