

UTAN
KALK



För inomhusbehandling av nyslipade trägolv, paneler, möbler m.m. av furu eller gran, innan de ska färgas in.

Allmänt

Gammeldags Trälut utan kalk ger trä en djupare, jämnare infärgning och hårdare, tåligare yta när den används som underlag för pigmenterade oljor eller hårdvaxoljor.

Gammeldags Trälut utan kalk är snabb och smidig att arbeta med då inget kalköverskott behöver borstas bort innan slutbehandling.

Att lutbehandla en yta är endast en förbehandling, varför ytan alltid också måste slutbehandlas. Som slutbehandling rekommenderas pigmenterade produkter ur Osmo eller Timberex sortimenten, förutom vit. Som förbehandling till vit eller ofärgad olja/hårdvaxolja används istället Gammeldags Trälut vit eller ofärgad, som innehåller kalk. Se separat instruktion

Steg-för-steg instruktion, se andra sidan.



STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

Åtgång

Åtgång 1 liter/6-8m² yta vid 1 strykning (standard). Åtgången styrs helt efter slipning, träslag och ålder. Lutbehandling ökar generellt åtgången av olja för slutbehandling, men ger ett mycket vackert slutresultat.

Strykprov

Träslag, träets ålder, golvtemperatur och luftfuktighet påverkar slutresultatet. Gammeldags Trälut utan kalk kan ge olika utseende beroende på träslag och ursprung. För att säkerställa att önskat resultat och beräknad åtgång kan uppnås gör alltid strykprov inklusive slutbehandling, på en mindre yta innan hela ytan behandlas.

Verktyg

Plastkär, lutpensel av syntetfiber, skyddshandskar och skyddsglasögon.



Plastkär



Lutpensel av syntetfiber



*Skyddshandskar och skyddsglasögon, dammskydd

Lite om teknik

1. Tänk på att golv- och rumstemperatur ska vara ca 20 C° vid behandling. Vid låg temperatur och hög luftfuktighet förlängs torktiden drastiskt.
2. Slipa ytan ordentligt före behandling. Slipa i alla steg upp till avslutande papper korn 100 för barrträ (se strykprov). Dammsug ytan från allt slipdamm.
3. Skaka om och håll upp hela mängden lut i ett plastkär. Lägg på luten i träets fiberriktning med hjälp av en lutpensel. Arbeta i planklängder, från vägg till vägg. Avsluta aldrig innan hela ytan är behandlad. Rengör lutpenseln i vatten.
4. Låt torka minst 24 timmar. Fuktkvoten i golvet bör inte överstiga 10% relativ fuktighet före slutbehandling.
5. Ytan är nu färdig för slutbehandling

Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar i instruktionen utan föregående meddelande.

Importör: Welin & Co
2017.10.10. Ersätter alla tidigare versioner.

