



Målningsguide Auson Tjärfärger & Tjäroljor



Åtgång:

- Pigmenterade Tjärfärger: 5-8 m²/liter beroende på underlag. Mycket uttorkat trä kan ge en åtgång som är 2-3 gånger större.
- Tjärvitriol, Opigmenterad & Pigmenterad Tjärolja: 6-10 m²/liter beroende på underlag. Mycket uttorkat trä kan ge en åtgång som är 2-3 gånger större.

Innan du målar

- Innan målning ska burken röras om noggrant. Det går bra att röra om för hand, men om du använder en skakmaskin eller elektrisk omrörare ska du ändå alltid avsluta med att röra om manuellt. Detta säkerställer att allt pigment blandas jämnt i burken.
- Måla när temperaturen är minst 10°C, då tränger Tjärfärgen bättre in i underlaget och torkar snabbare. Kontrollera väderprognosen – det bör inte regna varken dagarna före eller efter målning.
- Vi rekommenderar rostfri spik till alla kulörer förutom Svartbrun Tjära och Svarttjära. Galvad spik kan skadas vid mekanisk påverkan och börja korrodera.
- Det är en fördel att måla ett lager innan montering, eftersom en omålad träyta snabbt kan angripas av svampsporer.
- Täck ytor som inte skall målas. Låt eventuell täckplast sitta kvar tills Tjärfärgen börjat torka på ytan.
- Om du har en ohyvlat träyta kan du börja måla direkt. För en ny hyvlat träyta där du upplever sämre inträngningsförmåga, rekommenderar vi i första hand terpentin för spädning av produkten med 10–20%. Även T-sprit fungerar.
- Om träet tidigare har målats med exempelvis röd slamfärg, börja med att ta bort löst sittande färg med stålborste alternativt högtryckstvätt. Viktigt att mögeltvätt används för att säkerställa så inga mögelsporer finns kvar. Måla därefter helst med samma kulör som tidigare.
- Tjärvitriol, Opigmenterad & Pigmenterad Tjärolja är klara att användas som de är och ska inte spädas oavsett underlag.
- Vid nytt virke är det viktigt att göra första strykningen med Auson Tjärprodukter så fort som möjligt. Har fasaden varit obehandlad i mer än 4 veckor, bör du tvätta den med mögeltvätt för att skydda mot mögelangrepp. För nytt hyvlat och tryckimpregnerat virke som kan ha sämre inträngningsförmåga rekommenderar vi antingen ett tunt lager färg eller att man väntar 1–2 år innan behandling.

- Trä som tidigare har behandlats med tjära eller järnvitriol, ska alltid tvättas med alg- och mögeltvätt och vara helt torrt innan behandling. Använd gärna högtryckstvätt. Detsamma gäller äldre obehandlat trä eller kraftigt åldrad laserad fasad, ev. ska dött ytskikt tas bort.

När du målar

- Kulören kan variera något beroende på tillverkningsnummer – se etiketten på locket. Om burkarna har olika tillverkningsnummer bör du kontrollera kulörerna. Vid eventuella skillnader, blanda innehållet i burkarna med varandra för att undvika nyansskillnader. För Svarttjära och Svartbrun Tjärfärg behöver du inte tänka på detta.
- Använd en bred pensel, cirka 70–100 mm.
- Måla som med en vanlig målarfärg. Våra Tjärfärger och Tjäroljor kan även rollas på eller appliceras med färgspruta, se separat guide online.
- Undvik att måla tjocka lager, då detta kan skapa en svårtorkad, lackliknande yta. Måla istället tunt och späd färgen ytterligare vid behov. Den ska tränga in helt i underlaget.
- Rör om Tjärprodukten regelbundet under målningen för att förhindra att pigmentet samlas på botten.
- När du målar för första gången med våra Tjärprodukter rekommenderar vi två lager för bästa resultat, helst under samma säsong. Om det går 1-2 år mellan lagren kan det behövas en tvätt av fasaden innan du applicerar det andra lagret. För nytt hyvlat och tryckimpregnerat virke som kan ha sämre inträngningsförmåga rekommenderar vi antingen ett tunt lager färg eller att man väntar 1–2 år innan behandling.
- Måla en hel bräda i taget för att undvika nyansskillnader och en jämn yta. Måla även en hel vägg i taget för att säkerställa ett enhetligt resultat.
- Måla inte i direkt solsken för bäst resultat.

När du har målat

- Våra Tjärprodukter ger ett resultat som håller länge. 6-8 år beroende på användningsområde. Exempelvis: En altan är mer utsatt än en fasad. På sidor där träet inte är lika utsatt kan du vänta längre. Auson Tjärfärger och Tjäroljor fyller två funktioner: de ger kulör samtidigt som tjäran tränger in i träet och hjälper till att förhindra uttorkning och sprickbildning. På utsatta ytor är våra Tjärprodukter därför särskilt viktiga. Underhållsintervallen förlängs ju fler gånger du målar med våra produkter. Var medveten om att trasor och papper kan självantända och bör blötas i vatten omgående efter användning, samt slängas på ett brandsäkert ställe. Detta gäller våra Pigmenterade Tjärfärger, Pigmenterade Tjäroljor och Roslagsmahogny.

Lycka till!