



Forbehandling af nyslebne trægulve, paneler eller møbler af fyr, gran eller lærk indendørs.

Ufarvet trælud bevarer træets lyshed og giver en vis patina. Pigmenteret trælud bevarer lysheden og indfarver træet. Som underlag for pigmenterede olier giver trælud en dybere og klarere farve.

Gammeldags Trælud findes ufarvet og hvid. Den hvide kan fortyndes med ufarvet trælud for et lysere slutresultat; for en stærkere nuance påføres den flere gange (maks. 2 gange).

At ludbehandle en overflade er kun en forbehandling. Som slutbehandling anbefales upigmenterede eller pigmenterede produkter fra Gammeldags-, Osmo- eller Timberex-sortimenterne.

Trin-for-trin instruktion, se den anden side



TRIN-FOR-TRIN INSTRUKTION

Forbrug

1 liter/6-8 m² område ved 1 påføring (standard). Forbruget afhænger helt af slibning, træsort og alder. Behandling med lut øger generelt forbruget af olie til slutbehandling, men giver et meget smukt slutresultat.

Strygprøve

Træsort, træets alder, guldtemperatur og luftfugtighed påvirker slutresultatet. Gammeldags Trælud kan give forskelligt udseende afhængigt af træsort, oprindelse og valg af lud. For at sikre, at det ønskede resultat og beregnede forbrug kan opnås, lav altid en prøvestribe inklusiv slutbehandling på en mindre flade, inden hele overfladen behandles.

Værktøj

Plastbeholder, ludpensel af syntetfiber, nylonpude rød + holder eller gulvmaskine + rød gulvpad, beskyttelseshandsker, støvmaske, beskyttelsesbriller og støvsuger.



Plastbeholder



Ludpensel af syntetfiber



Nylonpude rød + holder



Gulvmaskine + rød gulvpad



*Beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller, støvmaske



Støvsuger

Forberedelser


1. Husk, at gulv- og rumtemperaturen skal være ca. 20 °C ved behandlingen. Ved lav temperatur og høj luftfugtighed forlænges tørretiden drastisk.
2. Slib overfladen grundigt inden behandling. Som afsluttende papir anbefales korn 100 til nåletræ (se Strygprøve). Støvsug overfladen for alt slibestøv.

Behandling

1. Ryst og hæld hele mængden af lud i en plastbeholder. Særligt vigtigt, hvis du har pigmenteret lud i flere flasker, da farven kan variere en smule mellem forskellige produktioner (se batchnummer på etiketten). Sørg for at røre i beholderen kontinuerligt under arbejdet. Brug beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller. Påfør luden i træets fiberretning med en ludpensel. Arbejd i plankelængder fra væg til væg. Afslut aldrig, før hele overfladen er behandlet. Rengør ludpenslen i vand.
2. Lad tørre i mindst 24 timer. Fugtindholdet i gulvet bør ikke overstige 10% før slutbehandlingen.
3. Tag på støvmaske. Børst overfladen grundigt for at udjævne kalk-/pigmentoverskud med nylonpude rød + holder (mindre områder) eller gulvmaskine 150 omdr./min + rød gulvpad (større områder). Støvsug overfladen grundigt.
4. Overfladen er nu klar til slutbehandling.



Farveløs



Hvid

De afbildede farver er fotografier og kun vejledende. Der er altid risiko for, at farveafvigelser opstår ved trykning af brochurer.

*Sikkerhed

Sikkerhedsinformation for produktet findes på produktetiketten.

Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for professionelle brugere og udleveres på anmodning.

Producenten forbeholder sig retten til tekniske ændringer i instruktionen uden forudgående meddelelse.

Distributør Welin & Co 2025.10.06
Erstatter alle tidligere versioner.

