



Utan kalk
Kalkiton
Uden kalk

**Forbehandling af nyslebne trægulve, paneler, møbler m.m.
af fyr, gran eller lærk indendørs - inden de skal farves.**

Gammeldags Trælud uden kalk giver træet en dybere, mere jævn farvning og en hårdere, mere slidstærk overflade, når det anvendes som forbehandling inden pigmenteret sæbe, olie, oliebet, dekorvoks, hårdvoksolie m.m.

Gammeldags Trælud uden kalk er hurtig og nem at arbejde med, da der ikke behøver at blive børstet overskydende kalk væk før slutbehandling.

At ludbehandle en overflade er kun en forbehandling. Som slutbehandling anbefales pigmenterede produkter fra Gammeldags-, Osmo- eller Timberex-sortimentet. Det hvideste slutresultat opnås med Gammeldags Trælud Hvid som forbehandling, se separat instruktion.



Trin-for-trin instruktion, se den anden side.



www.welinoco.com

TRIN-FOR-TRIN INSTRUKTION

Forbrug

1 liter rækker til 6-8 m². Forbruget afhænger af slibning, træsort og alder. Behandling med lud øger forbruget af slutbehandling, men giver et meget smukt slutresultat.

Strygprøve

Træsort, træets alder, gulvtemperatur og luftfugtighed påvirker det endelige resultat. Gammeldags Trælud uden kalk kan give forskellige udseender afhængigt af træsort og oprindelse. For at sikre ønsket resultat og beregnet forbrug, lav altid en prøvepåføring inklusive slutbehandling på et mindre område, inden hele overfladen behandles.

Værktøj

Plastbeholdere, ludpensel af syntetfiber eller perlonrulle, beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller.



Plastbeholdere



Ludpensel af syntetfiber eller perlonrulle



*Beskyttelseshandsker beskyttelsesbriller

Forberedelser

1. Gulv- og rumtemperaturen skal være ca. 20° C ved behandling. Ved lav temperatur og høj luftfugtighed forlænges tørretiden.
2. Alle overflader, både nye og gamle, slibes før behandling. Slib i alle trin, afslut med papir korn 100 (nåltræ). Brug altid beskyttelsesmaske ved slibning. Støvsug/tør aftør overfladen fri for alt slibestøv.

Behandling

1. Hæld indholdet i en plastbeholdere. Hvis mere end en pakke er nødvendig til behandling af overfladen, skal alt lud hældes op i samme plastbeholdere. Brug handsker og beskyttelsesbriller ved punkt 1 og 2.
2. Påfør luden jævnt i træets fiberretning med en ludpensel eller perlonrulle. Arbejd i plankelængder fra væg til væg. Afslut aldrig, før hele overfladen er behandlet. Rengør ludpenslen i vand.
3. Lad tørre i mindst 24 timer. Fugtigheden i gulvet bør ikke overstige 10% før slutbehandling.
4. Overfladen er nu klar til slutbehandling.

*Sikkerhed

Sikkerhedsinformation for produktet findes på produktetiketten. Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt for erhvervsmæssige brugere og leveres efter anmodning.

Producenten forbeholder sig retten til tekniske ændringer i instruktionen uden forudgående meddelelse.

Distributør: Welin & Co 2025.10.06
Erstatter alle tidligere versioner.

