

Utan kalk



Förbehandling av nyslipade trägolv, paneler, möbler m.m. av furu, gran eller lärk inomhus - innan de ska färgas in.

Gammeldags Trälut utan kalk ger trä en djupare, jämnare infärgning och hårdare, tåligare yta när den används som förbehandling innan pigmenterad såpa, olja, oljebets, dekorvax, hårdvaxolja m.m.

Gammeldags Trälut utan kalk är snabb och smidig att arbeta med då inget kalköverskott behöver borstas bort innan slutbehandling.

Att lutbehandla en yta är endast en förbehandling. Som slutbehandling rekommenderas pigmenterade produkter ur Gammeldags-, Osmo- eller Timberex sortimenten. Vitast slutresultat uppnås med Gammeldags Trälut Vit som förbehandling, se separat instruktion

Steg-för-steg instruktion, se andra sidan.



STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

Åtgång

1 liter räcker till 6-8 m². Åtgången styrs av slipning, träslag och ålder. Lutbehandling ökar åtgången av produkt för slutbehandling, men ger ett mycket vackert slutresultat.

Strykprov

Träslag, träets ålder, golvtemperatur och luftfuktighet påverkar slutresultatet. Gammeldags Trälut utan kalk kan ge olika utseende beroende på träslag och ursprung. För att säkerställa önskat resultat och beräknad åtgång gör alltid ett strykprov inklusive slutbehandling, på en mindre yta innan hela ytan behandlas.

Verktyg

Plastkärl, lutpensel av syntetfiber eller perlonroller, skyddshandskar och skyddsglasögon.



Plastkärl



Lutpensel av
syntetfiber



*Skyddshandskar och
skyddsglasögon,
dammskydd

Förberedelser

1. Golv- och rumstemperatur ska vara ca 20 C° vid behandling. Vid låg temperatur och hög luftfuktighet förlängs torktiden.
2. Alla ytor, nya som gamla, slipas innan behandling. Slipa i alla steg, avsluta med papper korn 100 (barrträ).
Använd alltid skyddsmask vid slipning Dammsug/torrtorka ytan fri från allt slipdamm.

Applicering

1. Häll innehållet i ett plastkärl. Om fler än en förpackning behövs till behandling av ytan, måste all lut hällas upp i samma plastkärl. Använd handskar och skyddsglasögon vid punkt 1 och 2.
2. Applicera luten jämnt i träets fiberriktning med hjälp av en lutpensel eller perlonroller. Arbeta i planklängder, från vägg till vägg. Avsluta aldrig innan hela ytan är behandlad. Rengör lutpenseln i vatten.
3. Låt torka minst 24 timmar. Fuktkvoten i golvet bör inte överstiga 10% före slutbehandling.
4. Ytan är nu färdig för slutbehandling

*Säkerhet

Säkerhetsinformation för produkten finns på produktetiketten. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.