

Betongolja

För betong, artificiell sten och oglaserad klinker inomhus



Osmo 610 Betongolja används för ofärgad sidenmatt impregnering av nästan alla typer av betong, artificiell sten inomhus. Även för mikroporös natursten med polerad, slipad eller rå yta samt för oglaserad klinker. Speciellt lämplig för bordsskivor, fönsterbrädor och köksbänkskivor, väggpaneler eller golv i kök och badrum.

Baserad på vegetabiliska oljor och vaxer, mikroporös Smuts- och vattenavvisande, slitstark

ÅTGÅNG

1 liter räcker till ca. 50 m² vid 1 applicering
Porösa material kan kräva mer produkt.

TORKTID

8-10 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C/50% Rf.
Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

VERKTYG

Bänk- och bordsskivor/mindre ytor: Osmo Pensel eller Osmo Spardyna filt med Osmo Skurblockshållare Mini Hand. Osmo Skurblock Mini Vit för bearbetning och Osmo Easy Pads Luddfria trasor för borttagning av ev. överskott.

Golv: Osmo Dubbelspackel eller Stålspackel. Vit rondell för bearbetning och Osmo Easy Pads Luddfria trasor för borttagning av ev. överskott.

FÖRBEREDELSE

Ytan måste vara absorberande, ren, torr och frostfri (max. 18% fuktighetskvot). All betonghud måste vara avlägsnad före behandling. Åtgången varierar beroende på underlagets absorptionsförmåga och egenskaper. Betong och kluven/grov sten absorberar mer. Det slutliga resultatet påverkas av flera faktorer ex. ytans naturliga kulör, kondition och ev. slipning. Tänk på att oljor ger det behandlade materialet en djupare kulör (permanent vått utseende). Impregneringen kan påverka ytans halkmotstånd. Vit eller mycket ljus sten/yta kan gulna

något till följd av oljebehandlingen. Ytans syra känslighet (t.ex. marmor) påverkas inte. Icke-absorberande ytor såsom glas, glaserade klinker eller keramik ska aldrig behandlas (impregneras) med Osmo Betongolja. Skydda ytor som är känsliga för lösningsmedel ex. plast eller plexiglas.

APPLICERING

Produkten är färdig att använda, spädes ej, omröres noga. Obs! Innan applicering enligt nedanstående instruktioner gör alltid en provbehandling på en mindre yta, innan hela ytan behandlas. Detta för att säkerställa att önskat resultat uppnås.

Bänk- och bordsskivor, mindre ytor (2 appliceringar)

- Applicera Osmo 610 Betongolja mycket tunt över ytan med valt verktyg, se Verktyg. Låt ytan vila 20-40 minuter.
- Bearbeta ytan med Osmo Skurblock Mini Vit på hållare. Ta bort eventuellt överskott med Easy Pad luddfri trasa.
- Låt torka 8-10 timmar, söj för god ventilation.
- Upprepa punkt 1-3.

Golv (2 appliceringar)

- Applicera Osmo 610 Betongolja mycket tunt över ytan med valt verktyg, se Verktyg. Låt ytan vila 20-40 minuter.
- Bearbeta ytan med maskin och vit rondell. Ta bort eventuellt överskott med Easy Pad luddfri trasa.
- Låt torka 8-10 timmar, söj för god ventilation.
- Upprepa punkt 1-3

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten och täckande papp, möbler och mattor de första 14 dagarna. Använd möbeltassar.



Vid renovering av ytor behandlade med Osmo 610 Betongolja krävs oftast endast 1 applicering, på den rengjorda och torra ytan.

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring

STÄDNING

Ytor behandlade med Osmo Betongolja är enkla att städa. Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsatt ljummet vatten eller färdigblandade Osmo 8026 Rengöringsspray. Använd lätt fuktad trasa.

UNDERHÅLL

Uppfräschning/lätt underhåll av ytan görs vid behov med Osmo 3029 Underhållsvax enl. instruktion på förpackningen. Underhåll görs med Osmo 610 Betongolja. Rengör ytan enligt Städning ovan och låt torka. Lägg på ett tunt lager produkt och låt torka.

BESVÄRLIGA FLÄCKAR

Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo 3029 Underhållsvax. Burken skakas och medlet läggs på en duk alt. vit skurnylon. Fläcken gnuggas med duken/skurnylonen och den upplösta smutsen torkas bort.

SKADOR / REPOR

Skador eller repor som inte går bort genom användning av Osmo 3029 Underhållsvax kräver punktrenovering. Rengör noga med Osmo 8016 Rengöringsmedel blandat med vatten, vid behov slipa med finare sandpapper korn 150. Återbehandla därefter den skadade ytan med Osmo 610 Betongolja. Lägg endast på en gång i ett tunt lager. När den skadade ytan är torr, gör ett underhåll över hela ytan.

VARIANTER

610 Ofärgad, sidenmatt



IMPORTÖR
Welin & Co
www.welinoco.com
© Welin & Co
03/26, ersätter alla tidigare versioner