



Möbellack

För möbler, dörrar, inredning m.m. av trä i hemmiljö.



Ofärgad vattenburen 1-komponents lack för träytor med normalt slitage inomhus i hemmiljö (ej golv). Passar alla europeiska träslag ex. gran, furu, bok, ek, björk. Vid användning på okända, oljiga, hartsrika eller exotiska träslag gör en provapplicering.

Smuts- och vattenavvisande, slitstark, ger slät behaglig yta där träets ådring förblir synlig. Används på obehandlat trä eller som slutbehandling på trä infärgat med Osmo Oljebets.

Tål vin, öl, läsk, kaffe, te, fruktjuice, mjölk och vatten enl. DIN EN 12720 (tidigare 68861-1C). Ofarlig för människa, djur och växter i torrt tillstånd enligt DIN 53160 (tysk industrinorm) och godkänd för leksaker enligt EN 71.3 (europeisk norm).

VARIANTER

7338 Ofärgad, sidenmatt

7339 Ofärgad, matt

ÅTGÅNG

1 liter räcker till ca. 8-10 m² vid 1 applicering. Träets kondition, träslag och slipning påverkar åtgången.

TORKTID

6-8 timmar i normala förhållanden, 20-23° C/50-65 % Rf, eller om möjligt över natten. Sörj för god ventilation. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt. Efter ca. 24 timmar kan träytan belastas lätt. Fullt härdad efter ca. 1 vecka.

VERKTYG

Lackpensel eller roller för lackapplicering.

FÖRBEREDELSE

Ytan måste vara ren och torr (max. 12% fuktighetskvot). Gammal färg, fernissa eller lack måste slipas bort. Mindre repor och hål kan fyllas i med Osmo Träspackel, slipa noggrant efter torkning. Slipa i alla steg upp

till avslutande papper korn P120-180 för möbler. Damm-torka/dammsug ytan fri från slipdamm, innan lacken appliceras. Använd alltid skyddsmask vid slipning.

Lacken ska vara rumstempererad vid applicering. Optimal appliceringstemperatur är 18–25 °C, rumstemperaturen får inte understiga 12 °C. Det slutliga resultatet påverkas av flera faktorer ex. träets naturliga kulör, skick och slipning. För att säkerställa önskat resultat, gör alltid en provbehandling på en mindre yta, innan hela ytan behandlas. Produkten är färdig att använda, spädes ej, omröres noga.

APPLICERING

Ofärgad ytbehandling (2 appliceringar)

- Applicera 100–120 ml/ m² Osmo Möbellack med valt verktyg, se Verktyg. Applicera växelvis tvärs och längs träets fiberriktning, vått i vått för att undvika synliga överlappningar. Lämna inga pölar, avsluta alltid i träets i fiberriktning. Låt torka 6–8 timmar eller helst över natten, sörj för god ventilation.
- Mellanputsas med sandpapper P280-320 eller finare alt. en lämplig slipsvamp. Damm-torka/dammsug ytan fri från slipdamm.
- Utför en andra applicering på samma vis 100–120 ml/ m². Låt torka 6–8 timmar eller helst över natten, sörj för god ventilation. Efter 24 timmar kan ytan utsättas för lätt mekanisk belastning. Den bör dock torka i minst en vecka innan de slutliga egenskaperna avseende mekanisk och kemisk belastning av ytan uppnås.

Osmo Möbellack ger träet begränsad färgförändring. Mörka träslag blir blekare med vattenburna ytbehandlingar, jämnfört med ex. hårdvaxoljor. På känsliga träslag (särskilt exotiska) kan blödning eller gråningsprocesser förekomma.



Ofärgad slutbehandling (2 appliceringar)

Efter infärgning med Osmo Oljebets

Låt oljebetsen torka i minst 48 timmar innan Osmo Möbellack appliceras. Om oljebetsen inte får torka tillräckligt länge kan det uppstå problem med vidhäftningen.

a. Applicera 100–120 ml/ m² Osmo Möbellack med valt verktyg, se Verktyg. Applicera växelvis tvärs och längs träets fiberriktning, vått i vått för att undvika synliga överlappningar. Lämna inga polar, avsluta alltid i träets i fiberriktning. Låt torka 6–8 timmar eller helst över natten, se för god ventilation.

b. Vid behov mellanputsas med sandpapper P280-320 eller finare alt. en lämplig slipsvamp. Dammtorka/ dammsug ytan fri från slipdamm.

c. Utför en andra applicering på samma vis 100–120 ml/ m². Låt torka 6–8 timmar eller helst över natten, se för god ventilation. Efter 24 timmar kan ytan utsättas för lätt mekanisk belastning. Den bör dock torka i minst en vecka innan de slutliga egenskaperna avseende mekanisk och kemisk belastning av ytan uppnås.

RENGÖRING AV VERKTYG

Direkt efter användning, med tvål och vatten.

RENGÖRING AV LACKAD YTA

Ytor behandlade med Osmo Möbellack är enkla att rengöra. Lös smuts dammtorkas bort. Fukttorkning görs med Osmo 8026 Rengöringsspray, använd lätt fuktad trasa.

IMPORTÖR

Welin & Co

www.welinoco.com

© Welin & Co • 01/26, ersätter alla tidigare versioner