

Panelvax

För väggar, tak, möbler m.m. av trä inomhus



Osmo Panelvax är sidenmatt, vattenbaserad och luktfri. Den används för att skydda och försköna vägg- och takpanel men även möbler, leksaker, dörrar, bjälkar, limträ och annat vertikalt trä inomhus.

Snabbtorkande, mikroporös
Vattenavvisande och mycket slitstark

ÅTGÅNG

1 liter räcker till ca. 16 m² vid 1 applicering

TORKTID

3-4 timmar i normala klimatförhållanden 20°C/50% Rf. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet för-längs torktiden väsentligt. Vid förekomst av mycket kvist eller risk för hartsgenomslag rekommenderas 10 timmars torktid eller mer, mellan strykningarna.

VERKTYG

Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller eller Osmo Easy Pad luddfri trasa (i skåp/lådor).

FÖRBEREDELSE

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). Eventuell tidigare behandling slipas bort med fint sandpapper innan applicering. Även obehandlat gulnat trä ex. paneler rengörs alt. slipas med finare sandpapper.

Därefter dammsugs/dammtorkas ytan fri från damm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel 7350. Vid förekomst av springor bör spackel i träets färgton alltid användas.



IMPORTÖR
Welin & Co
www.welinoco.com
© Welin & Co
03/26, ersätter alla tidigare versioner

Osmo Panelvax

Observera att det slutliga resultatet och åtgången av produkt alltid påverkas av träets naturliga kulör, ålder och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna.

APPLICERING

Vägg-/takpanel, möbler, dörrar etc (1-2 appliceringar)

Osmo Panelvax är färdig att använda, spådes ej, omröres noga. Arbeta inte med för stora ytor i taget och alltid i hela planklängder eftersom produkten är vattenbaserad och därför torkar snabbt.

- Applicera produkten tunt i fiberriktning med Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller eller Osmo Easy Pad luddfri trasa (inuti lådor, skåp etc). Efterstryk inte med verktyget över ytan innan produkten torkat, då det kan ge ränder. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka 3-4 timmar, söj för god ventilation.
- Vid behov/träresning mellanputs försiktigt i träets fiberriktning med Abralon korn 500, därefter dammtorkas ytan fri från damm.
- Applicera ett andra tunt lager på samma vis.
- Låt torka i 3-4 timmar, söj för god ventilation.

Vid renovering krävs oftast endast 1 applicering på den rena, torra ytan. Inuti lådor, skåp etc. utförs endast 1 tunn applicering med Osmo Easy Pad luddfri trasa.

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg rengörs direkt efter användning med tvål och vatten.

VARIANTER

7393 vit transparent
7394 vit täckande

Sida 1/1