

Uviwax

UV-skydd för vägg- och takpanel, dörrar, skåp, lister m.m. av trä inomhus



Osmo Uviwax® är ett vattenbaserat sidenmatt UV-skydd, med eller utan pigment, för trä inomhus. Produkten gör att träet gulnar betydligt långsammare och behåller sitt naturliga ljusa utseende.

Osmo Uviwax passar ljusa träslag och används för obehandlat trä som vägg- och takpanel, dörrar, skåp, lister m.m. Ska inte användas på golv och andra slitytor. Används även för reparation/renovering av trä tidigare behandlat med Osmo Uviwax® tex. på ändträ vid avsågningar, skruvhål, lister och foder.

ÅTGÅNG

1 liter räcker till ca. 16 m² vid 1 applicering

TORKTID

3-5 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C/50% Rf. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

VERKTYG

Osmo Pensel eller Osmo Mikrofiberroller.

FÖRBEREDELSE

Ytan måste vara ren, torr (max 18% Rf) och frostfri, rumstemperatur minst 10grC. Observera att Osmo Uviwax® ej får appliceras på tidigare behandlad yta. Eventuell tidigare behandling måste slipas bort med fint sandpapper innan appliceringen påbörjas (tidigare Uviwax® behandlad yta behöver vanligtvis endast rengöras). Använd alltid skyddsmask vid slipning.



IMPORTÖR
Welin & Co
www.welinoco.com
© Welin & Co
03/26, ersätter alla tidigare versioner

Osmo Uviwax

Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel 7350. Hartsrika träslag avfettas med Osmo 8000 Penselrengöring innan behandling. Ingen grundning behövs.

Det slutliga resultatet påverkas av flera faktorer ex. träets naturliga kulör, kondition och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, innan hela ytan behandlas.

APPLICERING

Osmo Uviwax® är färdig att använda, får ej spädas eller blandas med andra färgprodukter. Omröres noga. Arbeta inte med för stora ytor i taget då produkten torkar snabbt. Eventuell tidigare behandling måste vara helt borttagen innan appliceringen påbörjas (tidigare Uviwax-behandlad yta behöver vanligtvis endast rengöras).

Vägg- och takpanel, möbler, dörrar m.m. (1-2 appliceringar)

- Applicera produkten tunt i fiberriktning med valt verktyg, se Verktøy. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka 3-5 timmar, söj för god ventilation.
- Vid behov/trärensning mellanputs försiktigt i träets fiberriktning med Abralon korn 500, därefter dammtorkas ytan fri från damm.
- Applicera ett andra tunt lager på samma vis.
- Låt torka i 3-5 timmar, söj för god ventilation.

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg rengörs direkt efter användning med tvål och vatten.

VARIANTER

7200 Ofärgad, sidenmatt
7266 Vit, sidenmatt

Sida 1/1