

## Hårdvoks-olie Anti-skrid

Til trægulve og trætrapper indendørs



Osmo Hårdvoksolie Anti-skrid er ideel til gulve af massivt træ, lamelparket, OSB eller kork samt til trapper. Den sorte hårdvoksolie (3094) er særligt velegnet til trapper, teaterscener, catwalks eller dansegulve.

Baseret på vegetabiliske olier og vokser, mikroporøs Vandafvisende og meget slidstærk

### FORBRUG

1 liter rækker til ca. 24 m<sup>2</sup> ved 1 påføring eller 12 m<sup>2</sup> ved 2 påføringer

### TØRRETID

8–10 timer under normale klimaforhold, 20°C / 50 % RF. Ved lav temperatur og/eller høj luftfugtighed forlænges tørretiden væsentligt.

### VÆRKTØJ

**Gulve/ trapper:** Osmo Gulvbørste med håndtag eller Osmo Mikrofiberrulle 250 mm

**Mindre ytor:** Osmo Flad Pensel

### FORBEREDELSE

Overfladen skal være ren og tør (maks. 20% fugtindhold). Rengør eller slib forsigtigt tidligere mikroporøse overfladebehandlinger, og slib gammel lak eller lignende helt bort. Nyt, ubehandlet trægulv slibes altid før behandling. Slib i alle trin frem til afsluttende slibning, normalt med korn 100–120 (gulve) og 120–240 (møbler/mindre overflader), afhængigt af træsort. Brug altid åndedrætsværn ved slibning. Tøraftør eller støvsug overfladen grundigt for slibestøv, inden behandlingen påbegyndes. Mindre ridser og huller kan repareres med Osmo Træspartel. Ved forekomst af revner eller fuger bør der altid anvendes spartelmasse.

Bemærk, at det endelige resultat altid påvirkes af træets naturlige farve og slibning. Udfør altid en prøvebehandling på et mindre område for at sikre overfladestruktur, tørretid, udseende m.m. dvs. at det

ønskede resultat kan opnås, inden hele overfladen behandles. Forlæng om nødvendigt tørretiden mellem påføringerne. Til mørke, eksotiske træsorter såsom wengé, merbau, jatoba samt røget eg og røget ask anbefales Osmo 1101 Klarvoks eller Osmo 2K Wood Oil 6100. Se separat vejledning.

### PÅFØRING

Korkgulve er porøse og kræver ekstra tynde påføringer samt længere tørretid (min. 24 timer pr. påføring). På overflader, der er indfarvet med Osmo Hårdvoksolie Pigmenteret eller Osmo Indfarvningsvoks, kræves kun 1 påføring. Den samlede mængde produkt for alle påføringer, inklusive indfarvning, er 80 g/m<sup>2</sup>. OBS! Produktet må ikke påføres med maskine.

### Gulve, trapper og mindre overflader (2 påføringer)

- Påfør Osmo Hårdvoks-olie Anti-skrid tyndt i træets fiberretning med Osmo Gulvbørste med håndtag eller Osmo Mikrofiberrulle (gulve) samt Osmo Flad Pensel (trapper/mindre overflader). Pas på ikke at efterlade overskud. Undgå at arbejde i direkte sollys.
- Lad tørre i 8–12 timer, sørg for god ventilation.
- Påfør et andet tyndt lag hårdvoksolie på samme måde. Pas på ikke at efterlade overskud.
- Lad tørre i 8–12 timer, sørg for god ventilation.

**OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.**

Efter afsluttet behandling af gulve skal der altid udvises forsigtighed med vand samt dækkende papir, møbler og tæpper i de første 14 dage. Anvend møbelfødder.

Ved renovering af overflader behandlet med hårdvoksolie kræves der oftest kun 1 påføring på den rengjorte og tørre overflade.

**RENGØRING AF VÆRKTØJ**

Værktøj rengøres med Osmo 8000 Penselrens.

**RENGØRING AF OVERFLADEN**

Overflader behandlet med Osmo Hårdvoks-olie Anti-skrid er nemme at rengøre. Løs snavs fejes/støvsuges væk. Fugtrengøring udføres nemt med Osmo 8016 Vaske- og plejemiddel – tilsæt lunkent vand og brug en let fugtig klud.

**VEDLIGEHOLDELSE**

Osmo Hårdvoks-olie Anti-skrid farveløs 3088 og 3089 vedligeholdes med Osmo 3098 Vedligeholdelsesolie Anti-skrid R9 halvmat. Osmo Hårdvoksolie Anti-skrid 3094 Sort vedligeholdes med Osmo 3059 Vedligeholdelsesolie Sort.

Hvis hoveddelen af en overflade er så kraftigt nedslidt, at vedligeholdelse ikke længere er tilstrækkelig, rengøres overfladen, hvorefter der påføres et tyndt lag Osmo Hårdvoks-olie af samme type, som blev anvendt ved grundbehandlingen.

**GENSTRIDIGE PLETTER**

Genstridige pletter, f.eks. mærker fra sko, fjernes nemt med Osmo 3029 Rens- og Vedligeholdelsesvoks. Ryst dåsen, og påfør midlet på en klud eller hvid Superpad. Gnid pletten med kluden

**SKADER / RIDSER**

Skader eller ridser, som ikke kan fjernes med Osmo 3029 Rens- og Vedligeholdelsesvoks, kræver punkt-reparation. Rengør området grundigt med Osmo 8016 Vaskeog plejemiddel blandet med vand. Slib derefter om nødvendigt med fint sandpapir, korn 150. Genbehandl derefter det skadede område med Osmo Hårdvoks-olie Original af samme type som brugtes ved grundbehandlingen. Påfør kun ét tyndt lag. Når det skadede område er tørt, udfør en vedligeholdelsesbehandling på hele overfladen.



IMPORTØR  
Welin & Co  
[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)  
© Welin & Co  
03/26, erstatter alle tidligere versioner

**VARIANTER**

3088 Farveløs, halvmat med skridsikring R9  
3089 Farveløs, silkemat med skridsikring R11  
3094 Sort, mat med skridsikring R9