

# Hårdvoks-olie Express

Til gulve, paneler og møbler af træ indendørs



Professionelt produkt til transparent overfladebehandling af massive trægulve, lamelparket, OSB eller kork. Velegnet også til paneler og møbler. Til bordplader anbefales Osmo Topolie. Osmo Hårdvoks-olie Express anvendes desuden som transparent slutbehandling af træoverflader, der er indfarvet med f.eks. Osmo Hårdvoksolie Pigmenteret eller Osmo Oliebejdse.

Baseret på vegetabiliske olier og vokser, mikroporøs Vandafvisende og meget slidstærk

## FORBRUG

1 liter rækker til ca. 24 m<sup>2</sup> ved 1 påføring eller 12 m<sup>2</sup> ved 2 påføringer

## TØRRETID

2-3 timer under normale klimaforhold, 20°C/50% RF.  
1-2 timer ved tilsætning af Osmo 6632 Hærder til Hårdvoks-olie Express (kun til professionelle). Ved lav temperatur og/eller høj luftfugtighed forlænges tørretiden væsentligt.

## VÆRKTØJ

**Gulve:** Osmo Gulvbørste med håndtag eller Osmo Mikrofiberrulle 250 mm.

**Møbler og øvrige overflader:** Osmo Flad Pensel eller Osmo Mikrofiberrulle 100 mm. Abralon korn 500 til melleslibning efter behov.

## FORBEREDELSE

Overfladen skal være ren og tør (maks. 20 % fugtighedsindhold). Rengør eller slib forsigtigt tidligere mikroporøse overfladebehandlinger, og slib gammel lak eller lignende helt væk. Nye, ubehandlede trægulve skal altid slibes før behandling. Slib i alle trin op til afsluttende sandpapir, normalt korn 100-120 (gulve) og 120-240 (møbler/mindre flader), afhængigt af træsort. Brug altid beskyttelsesmaske ved slibning. Aftør eller støvsug overfladen grundigt for slibestøv, inden behandlingen påbegyndes. Mindre ridser og huller kan udbedres med

Osmo Spartelmasse 7350. Ved forekomst af sprækker bør spartel altid anvendes.

Bemærk, at det endelige resultat altid påvirkes af træets naturlige farvetone og slibning. Lav altid en prøvebehandling på et mindre område for at sikre overfladestruktur, tørretid, udseende osv. så det ønskede resultat kan opnås, før hele overfladen behandles. Forlæng tørretiden mellem påføringerne om nødvendigt. Til mørke, eksotiske træsorter såsom Wenge, Merbau, Jatoba eller røget Eg og røget Ask anbefales Osmo 1101 Klarvoks eller Osmo 2K Wood Oil 6100. Se separat instruktion.

## PÅFØRING

Osmo Hårdvoks-olie Express er klar til brug, skal ikke fortyndes og omrøres grundigt før anvendelse.

### *Gulve, møbler og øvrige overflader* **Farveløs grundbehandling (2 påføringer)**

- Påfør Osmo Hårdvoks-olie Express alt. Osmo Hårdvoks-olie Express blandet med hærder 6632 i et tyndt lag i træets fiberretning med det valgte værktøj, se Værktøj. Åbningstid uden hærder ca. 10 minutter, med hærder forkortes åbningstiden væsentligt. Pas på ikke at efterlade overskud. Undgå at arbejde i direkte sollys.
- Lad tørre i 2-3 timer, sørg for god ventilation.
- Ved behov/trærejsning melleslibes der forsigtigt i fiberretningen med Abralon korn 500. OBS! Slib ikke for hårdt/for meget, da dette kan give en glat overflade. Støvtør/vakuumsug overfladen fri for slibestøv.
- Påfør et andet tyndt lag på samme måde.
- Lad tørre i 2-3 timer alt. 1-2 timer med hærder, sørg for god ventilation.

Efter afsluttet behandling på gulve skal der udvises forsigtighed med vand samt dækkende pap, møbler og tæpper i de første 14 dage. Brug altid møbelknotter/filtdupper.

**OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.**

**Gulve, møbler og øvrige indfarvede overflader**  
**Farveløs slutbehandling (1 påføring)**

På overflader indfarvet med Osmo Hårdvoks-olie Pigmenteret, Osmo Oliebejdse eller Osmo Indfarvningsvoks kræves kun 1 påføring med Osmo Gulvbørste med håndtag eller Osmo Mikrofiberrulle 250 mm (gulv), Osmo Flad Pensel eller Mikrofiberrulle 100 mm (møbler/ andre overflader). Ved påføring med Osmo Polermaskine gulv og hvid pad kan yderligere 1 påføring være nødvendig. Den samlede produktmængde for alle påføringer, inklusive indfarvning, må maks. være 80 g/ m<sup>2</sup>.

- a. Påfør Osmo Hårdvoks-olie Express alt. Osmo Hårdvoks-olie Express blandet med hærder 6632 i et tyndt lag i træets fiberretning med det valgte værktøj, se Værktøj. Åbningstid uden hærder ca. 10 minutter, med hærder forkortes åbningstiden væsentligt. Pas på ikke at efterlade overskud. Undgå at arbejde i direkte sollys.
- b. Lad tørre i 2-3 timer alt. 1-2 timer med hærder, sørg for god ventilation.

Efter afsluttet behandling på gulve skal der udvises forsigtighed med vand samt dækkende pap, møbler og tæpper i de første 14 dage. Brug altid møbelknotter/ filtdupper.

**OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.**

**RENGØRING AF VÆRKTØJ**

Værktøj rengøres med Osmo 8000 Penselrens.



IMPORTØR  
Welin & Co  
[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)  
© Welin & Co  
03/26, erstatter alle tidligere versioner

**RENGØRING AF OVERFLADEN**

Overflader behandlet med Osmo Hårdvoks-olie Express er nemme at rengøre. Løs snavs fejes/støvsuges væk. Fugtrensning udføres nemt med Osmo 8016 Vaske- og plejemiddel – tilsæt lunkent vand og brug en let fugtig klud.

**OPFRISKNING / VEDLIGEHOLDELSE**

Opfriskning af overfladen udføres efter behov med Osmo 3029 Rens- og Vedligeholdelsesvoks i henhold til anvisningen på emballagen. Ved løbende vedligeholdelse anvendes Osmo Vedligeholdelsesolie. Se separat instruktion.

Hvis hoveddelen af en overflade er så kraftigt nedslidt, at vedligeholdelse med Osmo Vedligeholdelsesolie ikke længere er tilstrækkelig, skal overfladen rengøres meget grundigt for at sikre, at al snavs er fjernet. Påfør derefter et nyt tyndt lag Osmo Hårdvoks-olie Express af den type, der blev anvendt ved grundbehandlingen.

**GENSTRIDIGE PLETTER**

Genstridige pletter, f.eks. mærker fra sko, fjernes nemt med Osmo 3029 Rens- og Vedligeholdelsesvoks. Ryst dåsen, og påfør midlet på en klud eller hvid Superpad. Gnid pletten med kluden/superpaden, og tør derefter den opløste snavs væk.

**SKADER / RIDSER**

Skader eller ridser, som ikke kan fjernes med Osmo 3029 Rens- og Vedligeholdelsesvoks, kræver punktrepARATION. Rengør området grundigt med Osmo 8016 Vaskeog plejemiddel blandet med vand. Slib derefter om nødvendigt med fint sandpapir, korn 150. Genbehandl derefter det skadede område med Osmo Hårdvoks-olie Express af samme type som brugtes ved grundbehandlingen. Påfør kun ét tyndt lag. Når det skadede område er tørt, udfør en vedligeholdelsesbehandling på hele overfladen.

**VARIANTER**

3332 Farveløs, silkemat  
3362 Farveløs, mat