

Indfarvningsvoks Gennemsigtige farver

For alt træ indendørs – fra gulv til loft



Osmo Indfarvningsvoks anvendes til indfarvning af trægulve, paneler, møbler, loftprofiler, døre, lister, bjælker, limtræ samt også til spånplader og kork indendørs.

Baseret på vegetabiliske olier og vokser, mikroporøs Vandafvisende og meget slidstærk

FORBRUG

1 liter rækker til ca. 24 m² ved 1 påføring

TØRRETID

12–24 timer under normale klimaforhold, 20°C/50% RF. Ved lav temperatur og/eller høj luftfugtighed forlænges tørretiden væsentligt.

VÆRKTØJ

Møbler og øvrige overflader: Osmo Flad Pensel, Osmo Gulvbørste med håndtag, Osmo Superpad Hvid med holder eller Osmo Easy Pad fnugfri klud.

Gulve: Osmo Superpad med holder eller Osmo Polermaskine gulv med hvid pad.

FORBEREDELSE

Overfladen skal være ren og tør (maks. 20 % fugtindhold). Rengør eller slib forsigtigt tidligere mikroporøs overfladebehandling, og fjern gammel lak eller lignende. Nyt, ubehandlet trægulv skal altid slibes før behandling. Slib i alle trin op til afsluttende korn, normalt korn 100–120 for gulve og 120–240 for møbler/mindre overflader, afhængigt af træsort. Brug altid beskyttelsesmaske ved slibning. Støvtør/dammsug overfladen, så alt slibestøv fjernes, før behandlingen påbegyndes. Mindre ridser og huller kan repareres med Osmo Spartelmasse 7350. Ved forekomst af sprækker bør spartel altid anvendes.

Bemærk, at det endelige resultat altid påvirkes af træets naturlige farvetone og slibning. Lav altid en prøvebehandling

Osmo Indfarvningsvoks gennemsigtige farver

på et mindre område for at sikre overfladestruktur, tørretid, udseende osv. så det ønskede resultat kan opnås, før hele overfladen behandles. Forlæng tørretiden mellem påføringerne om nødvendigt. Til mørke, eksotiske træsorter såsom Wenge, Merbau, Jatoba eller røget Eg og røget Ask anbefales Osmo 1101 Klarvoks eller Osmo 2K Wood Oil 6100. Se separat instruktion.

PÅFØRING

Osmo Indfarvningsvoks er klar til brug, skal ikke fortyndes og omrøres grundigt før anvendelse. Farverne kan blandes indbyrdes for at opnå yderligere farver/effekter.

Loft, paneler, møbler m.m. (1–2 påføringer)

- Påfør produktet i et tyndt lag i træets fiberretning med det valgte værktøj, se Værktøj. Ønskes en lysere, laserende indfarvning, aftørres i fiberretningen efter ca. 10 min. med Osmo Easy Pad fnugfri klud. Pas på ikke at efterlade overskud. Undgå at arbejde i direkte sollys.
- Lad tørre ca. 12 timer, sørg for god ventilation.

Ønskes en stærkere indfarvning, kan et andet tyndt lag påføres, dog ikke på slidflader. På slidflader anbefales en slutbehandling med farveløs Osmo Hårdvoks-olie Original eller Rapid. Den samlede mængde produkt for alle påføringer, inklusive indfarvning, maks. 80 g/m². Se instruktion for Osmo Hårdvoks-olie Original 3062/3065/3032/3011 eller Rapid 3262/3232. Ønskes et hvidere udseende, kan Osmo Hårdvoksolie Pigmenteret 3040 silkemat, 3041 eller 3044 mat også anvendes til slutbehandling på en overflade, der er indfarvet med Osmo 3111 Hvid. For intensiv indfarvning anbefales Osmo Indfarvningsvoks i intense farver eller Osmooliebejdse.

OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.

Side 1/2

Gulve (1 påføring)

- a. Påfør produktet i et tyndt lag i træets fiberretning med det valgte værktøj, se Værktøj. Pas på ikke at efterlade overskud. Undgå at arbejde i direkte sollys.
- b. Lad tørre i 24 timer, sørg for god ventilation.

OBS! På gulve må der kun udføres 1 påføring med Osmo Indfarvningsvoks. Når overfladen er tør, skal der altid udføres en slutbehandling med farveløs Osmo Hårdvoksolie Original eller Rapid. Den samlede mængde produkt for alle påføringer, inklusive indfarvning, maks. 80 g/m².

Se instruktion for Original 3062/3065/3032/3011 eller Rapid 3262/3232. Ønskes et hvidere udseende, kan Osmo Hårdvoksolie Pigmenteret 3040 silkemat, 3041 eller 3044 mat også anvendes til slutbehandling på en overflade, der er indfarvet med Osmo 3111 Hvid.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med Osmo 8000 Penselrens.

RENGØRING AF OVERFLADEN

Overflader behandlet med Osmo Hårdvoksolie Original er nemme at rengøre. Løs snavs fejes/støvsuges væk. Fugtrengøring udføres nemt med Osmo 8016 Vaske- og plejemiddel – tilsæt lunkent vand og brug en let fugtig klud.

VARIANTER

3101 Farveløs, silkemat
 3102 Lys bøg, silkemat
 3103 Lys eg silkemat
 3111 Hvid silkemat
 3118 Granitgrå, silkemat
 3119 Silkegrå silkemat
 3123 Fyr silkemat
 3129 Bark, silkemat
 3130 Skiffergrå, silkemat
 3136 Birk silkemat
 3137 Kirsebær silkemat
 3138 Mahogni, silkemat
 3143 Cognac, silkemat
 3161 Ebenholt, silkemat
 3164 Eg, silkemat
 3166 Valnød silkemat
 3168 Antik Eg, silkemat
 3192 Sølvpoppe silkemat



IMPORTØR
 Welin & Co
www.welinoco.com
 © Welin & Co
 03/26, erstatter alle tidligere versioner