

## Indfarvningsvoks Intense farver

For alt træ indendørs – fra gulv til loft



Osmo Indfarvningsvoks i intense farver anvendes til indfarvning af paneler og lofter, dekorationslister og bjælker, specialfremstillet snedkerarbejde, møbler, døre, hylde m.m. indendørs. Produktet egner sig også til transparent indfarvning af gulve, indfarvning af MDF samt intensiv indfarvning af overflader, der allerede er mørkede/gullige. Velegnet til træ i badeværelser, køkkener og børneværelser.

Baseret på vegetabiliske olier og vokser, mikroporøs Vandafvisende og meget slidstærk

1 påføring = transparent, mat indfarvning  
2 påføringer = intens, silkemat indfarvning (undtagen 3186, som er mat)

### FORBRUG

1 liter rækker til ca. 24 m<sup>2</sup> ved 1 påføring.

### TØRRETID

12–24 timer under normale klimaforhold, 20°C/50% RF. Ved lav temperatur og/eller høj luftfugtighed forlænges tørretiden væsentligt.

### VÆRKTØJ

#### **Loft, paneler, møbler m.m. transparent indfarvning:**

Osmo Flad Pensel, Osmo Gulvbørste med håndtag, Osmo Superpad hvid med holder eller Osmo Easy Pad fnugfri klud.

#### **Loft, paneler, møbler m.m. intens indfarvning:**

Osmo Flad Pensel, Osmo Gulvbørste med håndtag eller Osmo Mikrofiberrulle 100mm.

**Gulve transparent indfarvning:** Osmo Superpad hvid med holder alt. Osmo Polermaskine gulv med hvid pad.

### FÖRBEREDELSE

Overfladen skal være ren og tør (maks. 20% fugtindhold). Rengør eller slib forsigtigt tidligere mikroporøs overfladebehandling, og fjern gammel lak eller lignende. Nyt, ubehandlet trægulv skal altid slibes før behandling.

Slib i alle trin op til afsluttende korn, normalt korn 100–120 for gulve og 120–240 for møbler/mindre overflader, afhængigt af træsort. Brug altid beskyttelsesmaske ved slibning. Støvtør/dammsug overfladen, så alt slibestøv fjernes, før behandlingen påbegyndes. Mindre ridser og huller kan repareres med Osmo Spartelmasse 7350. Ved forekomst af sprækker bør spartel altid anvendes.

Bemærk, at det endelige resultat altid påvirkes af træets naturlige farvetone og slibning. Lav altid en prøvebehandling på et mindre område for at sikre overfladestruktur, tørretid, udseende osv. så det ønskede resultat kan opnås, før hele overfladen behandles. orlæng tørre-tiden mellem påføringerne om nødvendigt. Til mørke, eksotiske træsorter såsom Wenge, Merbau, Jatoba eller røget Eg og røget Ask anbefales Osmo 1101 Klarvoks eller Osmo 2K Wood Oil 6100. Se separat instruktion.

### PÅFØRING

Osmo Indfarvningsvoks er klar til brug, skal ikke fortyndes og omrøres grundigt før anvendelse. Farverne kan blandes indbyrdes for at opnå yderligere farver/effekter.

#### **Loft, paneler, møbler m.m.**

##### **Transparent indfarvning (1 påføring)**

- Påfør produktet i et tyndt lag i træets fiberretning med det valgte værktøj, se Værktøj. Ønskes en lysere, laserende indfarvning, aftørres i fiberretningen efter ca. 10 min. med Osmo Easy Pad fnugfri klud. Pas på ikke at efterlade overskud. Undgå at arbejde i direkte sollys.
- Lad tørre ca. 12 timer, sørg for god ventilation.

På slidflader anbefales en slutbehandling med farveløs Osmo Hårdvoks-olie Original eller Rapid. Den samlede mængde produkt for alle påføringer, inklusive indfarvning, maks. 80 g/m<sup>2</sup>. Se instruktion for Osmo Hårdvoks-olie Original 3062/3065/3032/3011 eller Rapid 3262/3232. Ønskes et hvidere udseende, kan Osmo Hårdvoksolie Pigmenteret 3040 silkemat, 3041 eller

3044 mat også anvendes til slutbehandling på en overflade, der er indfarvet med Osmo 3111 Hvid.

#### **Loft, paneler, møbler m.m.**

##### **Intense indfarvning (2 påføringer)**

- a. Påfør produktet i et tyndt lag i træets fiberretning med det valgte værktøj, se Værktøj. Pas på ikke at efterlade overskud. Undgå at arbejde i direkte sollys.
- b. Lad tørre ca. 12 timer, sørg for god ventilation.
- c. Påfør et andet tyndt lag på samme måde.
- d. Lad tørre ca. 12 timer, sørg for god ventilation.

**OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.**

##### **Gulve (1 påføring)**

- a. Påfør produktet i et tyndt lag i træets fiberretning med det valgte værktøj, se Værktøj. Pas på ikke at efterlade overskud. Undgå at arbejde i direkte sollys.
- b. Lad tørre i 24 timer, sørg for god ventilation.

OBS! På gulve må der kun udføres 1 påføring med Osmo Indfarvningsvoks. Når overfladen er tør, skal der altid udføres en slutbehandling med farveløs Osmo Hårdvoksolie Original eller Rapid. Den samlede mængde produkt for alle påføringer, inklusive indfarvning, maks. 80 g/m<sup>2</sup>. Se instruktion for Original 3062/3065/3032/3011 eller Rapid 3262/3232. Ønskes et hvidere udseende, kan Osmo Hårdvoksolie Pigmenteret 3040 silkemat, 3041 eller 3044 mat også anvendes til slutbehandling på en overflade, der er indfarvet med Osmo 3111 Hvid.

**OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.**

#### **RENGØRING AF VÆRKTØJ**

Værktøj rengøres med Osmo 8000 Penselrens.

#### **RENGØRING AF OVERFLADEN**

Overflader behandlet med Osmo Hårdvoksolie Original er nemme at rengøre. Løs snavs fejes/støvsuges væk. Fugtrensning udføres nemt med Osmo 8016 Vaske- og plejemiddel – tilsæt lunkent vand og brug en let fugtig klud.

#### **VARIANTER**

- 3104 Rød, silkemat
- 3105 Gul, silkemat
- 3115 Lysegrå, silkemat
- 3116 Ler, silkemat
- 3125 Blå, silkemat
- 3131 Grøn, silkemat
- 3132 Gråbeige, silkemat
- 3165 Brun, silkemat
- 3169 Sort, silkemat
- 3181 Sten, silkemat
- 3186 Hvid, mat



IMPORTØR  
Welin & Co  
[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)  
© Welin & Co  
03/26, erstatter alle tidligere versioner