

Hårdvoks-olie Rapid

Til gulve, paneler og møbler af træ indendørs



Overfladebehandling til massive trægulve, lamelparket, OSB eller kork. Velegnet også til paneler og møbler. Til bordplader anbefales Osmo Topolie. Osmo Hårdvoks-olie Rapid anvendes desuden som slutbehandling af træoverflader indfarvet med f.eks. Osmo Hårdvoks-olie Pigmenteret eller Osmo Oliebejdse.

Baseret på vegetabiliske olier og vokser, mikroporøs Vandafvisende og meget slidstærk

FORBRUG

1 liter rækker til ca. 24 m² ved 1 påføring eller 12 m² ved 2 påføringer

TØRRETID

4-6 timer under normale klimaforhold, 20°C/50 %RF. Ved lav temperatur og/eller høj luftfugtighed forlænges tørretiden væsentligt.

VÆRKTØJ

Gulve: Osmo Gulvbørste med håndtag, Osmo Mikrofiberrulle 250 mm eller Osmo Polermaskine gulv med hvid pad.

Møbler og øvrige overflader: Osmo Flad Pensel, eller Osmo Mikrofiberrulle 100 mm. Abralon korn 500 til mellemslibning efter behov.

FORBEREDELSE

Overfladen skal være ren og tør (maks. 20% fugtindhold). Rengør eller slib forsigtigt tidligere mikroporøs overfladebehandling, og fjern gammel lak eller lignende. Nyt, ubehandlet trægulv skal altid slibes før behandling. Slib i alle trin op til afsluttende korn, normalt korn 100–120 for gulve og 120–240 for møbler/mindre overflader, afhængigt af træsort. Brug altid beskyttelsesmaske ved slibning. Støvtør/dammsug overfladen, så alt slibestøv fjernes, før behandlingen påbegyndes. Mindre ridser og huller kan repareres med Osmo Træspatelmasse. Ved forekomst af sprækker bør spartel altid anvendes. Bemærk, at det endelige resultat altid påvirkes af

træets naturlige farvetone og slibning. Lav altid en prøvebehandling på et mindre område for at sikre overfladestruktur, tørretid, udseende osv., så det ønskede resultat kan opnås, før hele overfladen behandles. Forlæng tørretiden mellem påføringerne om nødvendigt. Til mørke, eksotiske træsorter såsom Wenge, Merbau, Jatoba eller røget Eg og røget Ask anbefales Osmo 1101 Klarvoks eller Osmo 2K Wood Oil 6100. Se separat instruktion.

PÅFØRING

Gulve, møbler og andre overflader
Grundbehandling (2 påføringer)

Osmo Hårdvoksolie Rapid er klar til brug, må ikke fortyndes og skal omrøres grundigt.

- Påfør Osmo Hårdvoksolie Rapid tyndt i træets fiberretning med det valgte værktøj, se Værktøj. Vær omhyggelig med ikke at efterlade overskud. Undgå at arbejde i direkte sollys.
- Lad tørre i 4–6 timer, sørg for god ventilation.
- Ved behov/trærensning mellemslibes forsigtigt i fiberretningen med Abralon korn 500. OBS! Vær opmærksom på ikke at slibe for hårdt/for meget, da dette kan give en glat overflade. Aftør eller støvsug overfladen fri for slibestøv.
- Påfør et andet tyndt lag hårdvoksolie på samme måde. Vær omhyggelig med ikke at efterlade overskud.
- Lad tørre i 4–6 timer, sørg for god ventilation.

Ved påføring med Osmo Polermaskine gulv med hvid pad kan der kræves én ekstra påføring. Den samlede mængde produkt for alle påføringer, inklusive indfarvning, må maksimalt være 80 g/m².

Efter afsluttet behandling af gulve udvis altid forsigtighed med vand samt med dækkende pap, møbler og tæpper i de første 14 dage. Brug møbeldupper/filt puder.

OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.

Gulve, møbler og andre overflader Slutbehandling af indfarvet overflade (1 påføring)

På overflader indfarvet med Osmo Hårdvoksolie Pigmenteret eller Osmo Oliebejdse kræves der kun én påføring med Gulvbørste med håndtag eller Osmo Mikrofiberrulle 250 mm (gulve) samt Osmo Flad Pensel eller Osmo Mikrofiberrulle 100 mm (møbler/øvrige overflader). Ved påføring med Osmo Polermaskine gulv med hvid pad kan der kræves én ekstra påføring. Den samlede mængde produkt for alle påføringer, inklusive indfarvning, må maksimalt være 80 g/m².

- a. Påfør Osmo Hårdvoks-olie Rapid tyndt i træets fiberretning med det valgte værktøj, se Værktøj. Vær omhyggelig med ikke at efterlade overskud. Undgå at arbejde i direkte sollys.
- b. Lad tørre i 4–6 timer, sørg for god ventilation. Efter afsluttet behandling af gulve skal man altid udvise forsigtighed med vand samt med dækkende pap, møbler og tæpper i de første 14 dage. Brug møbeldupper/filt puder.

OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med Osmo 8000 Penselrens.

RENGØRING AF OVERFLADEN

Overflader behandlet med Osmo Hårdvoks-olie Rapid er nemme at rengøre. Løs snavs fejes/støvsuges væk. Fugtrengøring udføres nemt med Osmo 8016 Vaske- og plejemiddel – tilsæt lunkent vand og brug en let fugtig klud.



IMPORTØR
Welin & Co
www.welinoco.com
© Welin & Co
03/26, erstatter alle tidligere versioner

OPFRISKNING / VEDLIGEHOLDELSE

Opfriskning af overfladen udføres efter behov med Osmo 3029 Rens- og Vedligeholdelsesvoks i henhold til anvisningen på emballagen.

Ved løbende vedligeholdelse anvendes Osmo Vedligeholdelsesolie. Se separat instruktion. Hvis hoveddelen af en overflade er så kraftigt nedslidt, at vedligeholdelse med Osmo Vedligeholdelsesolie ikke længere er tilstrækkelig, skal overfladen rengøres meget grundigt for at sikre, at al snavs er fjernet. Påfør derefter et nyt tyndt lag Osmo Hårdvoks-olie af den type, der blev anvendt ved grundbehandlingen.

GENSTRIDIGE PLETTER

Genstridige pletter, f.eks. mærker fra sko, fjernes nemt med Osmo 3029 Rens- og Vedligeholdelsesvoks. Ryst dåsen, og påfør midlet på en klud eller hvid Superpad. Gnid pletten med kluden/superpaden, og tør derefter den opløste snavs væk.

SKADER / RIDSER

Skader eller ridser, som ikke kan fjernes med Osmo 3029 Vedligeholdelsesvoks, kræver lokal reparation. Rengør grundigt med Osmo 8016 Vaske- og plejemiddel blandet med vand. Slib om nødvendigt med fint sandpapir, korn 150. Genbehandl derefter det beskadigede område med Osmo Hårdvoks-olie Rapid af samme type som blev anvendt ved grundbehandlingen. Påfør kun ét tyndt lag. Når det beskadigede område er tørt, udfør en vedligeholdsbehandling på hele overfladen.

VARIANTER

- 3232 Farveløs, silkemat
- 3240 Hvid, silkemat
- 3241 Naturel, mat
- 3244 RAW, mat
- 3262 Farveløs, mat