

Klarvoks

Til overflader af evt. eksotiske træsorter eller røget eg, såsom gulve, møbler, paneler m.m. indendørs



Osmo Hårdvaxolie Klarvoks er ekstra tynd, trænger dybt ind i træet og bevarer dets naturlige karakter.

Baseret på vegetabiliske olier og vokse, mikroporøs Vandafvisende og meget slidstærk

FORBRUG

1 liter rækker til ca. 16–24 m² ved 1 påføring, afhængigt af træsort, træets alder og påføringsmetode.

TØRRETID

12-24 timer under normale klimaforhold, 20°C / 50% RF. Ved lav temperatur og/eller høj luftfugtighed forlænges tørretiden væsentligt.

VÆRKTØJ

Gulve: Osmo Gulvbørste med håndtag, Osmo Mikrofiberrulle 250 mm eller Osmo Polermaskine Gulv med hvid pad. Osmo Easy Pad fnugfri klud til fjernelse af overskydende produkt.

Møbler og øvrige overflader: Osmo Flad Pensel, Osmo Mikrofiberrulle 100 mm, Osmo Easy Pad fnugfri klud til møbler og til fjernelse af overskydende produkt. Abralon korn 500 til mellemslibning efter behov.

FORBEREDELSE

Overfladen skal være ren og tør (maks. 20 % fugtindhold). Rengør eller slib forsigtigt tidligere mikroporøs overfladebehandling, og fjern gammel lak eller lignende. Nytt, ubehandlet trægulv skal altid slibes før behandling. Slib i alle trin op til afsluttende korn, normalt korn 100–120 for gulve og 120–240 for møbler/mindre overflader, afhængigt af træsort. Brug altid beskyttelsesmaske ved slibning. Støvtør/dammsug overfladen, så alt slibestøv fjernes, før behandlingen påbegyndes. Mindre ridser og huller kan repareres med Osmo Træspatelmasse. Ved forekomst af sprækker bør spartel altid anvendes.

Bemærk, at det endelige resultat altid påvirkes af træets naturlige farvetone og slibning. Lav altid en prøvebehandling på et mindre område for at sikre overfladestruktur, tørretid, udseende osv., så det ønskede resultat kan opnås, før hele overfladen behandles. Forlæng tørretiden mellem påføringerne om nødvendigt.

PÅFØRING

Osmo Klarvoks er klar til brug, må ikke fortyndes og omrøres grundigt.

Gulve (2 påføringer)

- Det er meget vigtigt altid at udføre overfladebehandling på eksotiske træsorter umiddelbart efter afsluttet slibning. Påfør Osmo Klarvoks i træets fiberretning med det valgte værktøj, se Værktøj. Pas på ikke at efterlade overskud. Undgå at arbejde i direkte sollys.
- Vent 30 minutter, og fjern derefter overskydende produkt med Osmo Easy Pad fnugfri klud.
- Lad tørre i ca. 12 timer, sørg for god ventilation.
- Ved behov/trærensning mellemslibes der forsigtigt i fiberretningen med Abralon korn 500. OBS! Slib ikke for hårdt/for meget, da dette kan give en glat overflade. Støvtør/vakuumsug overfladen fri for slibestøv.
- Påfør et andet tyndt lag Klarvoks på samme måde.
- Lad tørre i ca. 12 timer, sørg for god ventilation. Den anden påføring kan/bør alternativt udføres med Osmo Hårdvoks-olie, afhængigt af træsort. Se tabel på side 2. Ved påføring med Osmo Polermaskine gulv kan en yderligere påføring være nødvendig.

Efter afsluttet behandling af gulve skal der altid udvises forsigtighed med vand samt tildækning med pap, møbler og tæpper i de første 14 dage. Anvend møbelfødder.

Møbler og øvrige overflader (1–2 påføringer)

- Påfør Osmo Klarvoks tyndt i træets fiberretning med det valgte værktøj, se Værktøj. Pas på ikke at efterlade overskud. Undgå at arbejde i direkte sollys.
- Vent 30 minutter, og fjern derefter overskydende produkt med Osmo Easy Pad fnugfri klud.
- Lad tørre i ca. 12 timer, sørg for god ventilation.
- Ved behov/trærensning mellemslibes der forsigtigt i fiberretningen med Abralon korn 500. OBS! Slib ikke for hårdt/for meget, da dette kan give en glat overflade. Støvtør/vakuumsug overfladen fri for slibestøv.
- Påfør et andet tyndt lag Klarvoks på samme måde.
- Lad tørre i ca. 12 timer, sørg for god ventilation. Den anden påføring kan/bør alternativt udføres med Osmo Hårdvoks-olie, afhængigt af træsort. Se tabel. Ved påføring med Osmo Easy Pad fnugfri klud kan en yderligere påføring være nødvendig.

OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.

RRENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med Osmo 8000 Penselrens.

RENGØRING AF OVERFLADEN

Overflader behandlet med Osmo Klarvoks er nemme at rengøre. Løs snavs fejes/støvsuges væk. Fugtrengøring udføres nemt med Osmo 8016 Vaske- og plejemiddel – tilsæt lunkent vand og brug en let fugtig klud.

OPFRISKNING / VEDLIGEHOLDELSE

Opfriskning af overfladen udføres efter behov med Osmo 3029 Rens- og Vedligeholdelsesvoks i henhold til anvisningen på emballagen. Ved vedligeholdelse anvendes Osmo Vedligeholdelsesolie. Se separat instruktion.

Hvis hoveddelen af en overflade er så kraftigt nedslidt, at vedligeholdelse med Osmo Vedligeholdelsesolie ikke længere er tilstrækkelig, skal overfladen rengøres meget grundigt for at sikre, at al snavs er fjernet. Påfør derefter et nyt tyndt lag Osmo Hårdvoks-olie af den type, der blev anvendt ved grundbehandlingen.



IMPORTØR
Welin & Co
www.welinoco.com
© Welin & Co
03/26, erstatter alle tidligere versioner

VARIANTER

1101 Farveløs, silkemat

Produktanbefalinger til forskellige træsorter

x = Osmo Klarvoks

x = Osmo Hårdvoks-olie Original eller Rapid

Træslag	1:a appliceringen	2:a appliceringen
Afrosia	x	x
Douisse/Azelia	x	x
IPE	x	x
Jatoba	x	x
Kambala/Iroko	x	x
Mahogany	x	x
Merbau	x	x
Rosewood	x	x
Walnöt	x	x
Wenge	x	x
Rökt Ek/Ask	x	x