

# MÅLNINGSGUIDE

## -TJÄRFÄRG FRÅN AUSON

### INNAN DU MÅLAR

- Måla när det är minst 10°C. Tjärfärgen tränger då bättre in i ytan och torkar snabbare.
- Kolla väderprognosen! Det ska helst inte regna på några dagar.
- Låt täckplasten runt huset sitta kvar tills tjärfärgen har börjat torka på ytan.
- Ohyvlad trä? Bara att börja måla! Detsamma gäller för trä som tidigare har blivit behandlat med tjära, järnvitriol eller slamfärg samt trä som är uttorkat.
- Hyvlad trä? Späd extra med 10–20 % terpentin eller sprit.
- Ingen grundmålning behövs, men tvätta bort alger och mögel. Ytan måste sedan torka innan du kan börja måla.
- Trä som tidigare har målats med slamfärg? Ta bort löst sittande färg och mögel med högtryckstvätt eller stålborste. Använd samma kulör som innan.

### NÄR DU MÅLAR

- Använd en bred pensel, cirka 70–100 mm.
- Måla som med en vanlig målarfärg.
- Undvik tjocka lager med färg.
- Rör om noga i burken innan målning samt regelbundet under målning. Tjärvitriol kräver extra omrörning.
- Måla 2 gånger om det är första gången träet målas.

### NÄR DU HAR MÅLAT

- Måla igen efter 5–10 år på utsatta sidor.
- På sidor där träet inte blir lika utsatt kan du vänta mycket längre än så.
- Underhållsintervallen blir längre ju fler gånger du målar med tjära, som förstärker och skyddar tidigare lager.

**LYCKA TILL!**

