

TRIN-FOR-TRIN INSTRUKTION

Materialer

1 liter rækker til 6-8 m². Forbrug afhænger af slibning, træsort og alder på træet. Behandling med lud øger også forbruget af produktet til efterbehandling, men giver et meget smukt slutresultat.

Test

Trætype, træalder, gulvtemperatur og fugtighed påvirker slutresultatet. Gammeldags Trælud uden kalk kan give forskelligt udseende afhængigt af trætype og oprindelse. For at sikre det ønskede resultat og estimere forbrug skal du altid lave en prøve, inklusiv efterbehandling, på en mindre overflade, inden hele overfladen behandles.

Værktøj

Plastbeholdere, ludpensel eller perlon rulle, beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller.



Plastbeholdere



ludpensel lavet af syntetisk fiber eller perlone rulle.



*Beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller

Forberedelse:

1. Gulv- og stuetemperatur skal være ca. 20 ° C når der behandles. Ved lav temperatur og høj luftfugtighed forlænges tørretid.
2. Alle overflader, nye og gamle, skal slibes før behandling. Slib i hvert trin, slut af med korn 100 (blødt træ). Brug altid beskyttelsesmaske ved slibning. Støvsug / tør overfladen fri for alt slibestøv.

Behandling:

1. Hæld indholdet i en plastbeholder. Hvis der er behov for mere end en dunk til overfladebehandling, skal al væske hældes i den samme plastbeholder. Bær handsker og beskyttelsesbriller se punkt 1 og 2.
2. Påfør luden jævnt i fiberretningen af træet ved hjælp af en ludpensel eller perlon rulle. Arbejd i fiberretningen, fra væg til væg. Stop ikke behandlingen før hele overfladen er behandlet. Rengør penseln med vand.
3. Lad tørre i mindst 24 timer. Fugten i gulvet bør ikke overstige 10% før den endelige slutbehandling.
4. Overfladen er nu klar til slutbehandling