

Betongolja



STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

För betong, artificiell sten och oglaserad klinker inomhus

Osmo 610 Betongolja används för ofärgad impregnering av nästan alla typer av betong, artificiell sten. Även för mikroporös natursten med polerad, slipad eller rå yta samt för oglaserad klinker. Speciellt lämplig för bordsskivor, fönsterbrädor och köksbänkskivor, väggpaneler eller golv i kök och badrum.

Ofärgad, sidenmatt

Baserad på naturliga vegetabiliska oljor och vaxer

Mikroporös, smuts- och vattenavvisande

Åtgång

1 liter räcker till ca. 50 m² vid 1 applicering. Porösa material kan kräva mer produkt.

Torktid

8-10 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%. Sörj för god ventilation. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

Verktyg

Bänk- och bordsskivor/mindre ytor: Osmo Pensel eller Osmo Spardyna filt med Osmo Skurblockshållare Mini Hand.

Osmo Skurblock Mini Vit för bearbetning och Osmo Easy Pads Luddfria trasor för borttagning av ev. överskott.

Golv: Osmo Dubbelspackel eller Stålspackel. Vit rondell för bearbetning och Osmo Easy Pads Luddfria trasor för borttagning av ev. överskott.



Osmo Pensel



Osmo Spardyna filt m.
Osmo Skurblockshållare
Mini Hand



Osmo Skurblock Mini
Vit och Vit Rondell



Osmo EasyPads
Luddfria trasor



Osmo Dubbelspackel



Osmo Stålspackel

1. Förberedelser

Ytan måste vara absorberande, ren, torr och frostfri (max. 18% fuktighetskvot). All betonghud måste vara avlägsnad före behandling. Åtgången varierar beroende på underlagets absorptionsförmåga och egenskaper. Mycket tät och polerad sten absorberar mindre än angiven mängd olja, medan betong och kluven/grov sten absorberar mer. Det slutliga resultatet påverkas av flera faktorer ex. ytans naturliga kulör, kondition och ev. slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkra åtgång och att önskat utseende kan uppnås, innan hela ytan behandlas.

Tänk på att oljor ger det behandlade materialet en djupare kulör (permanent vått utseende). Impregneringen kan påverka ytans halkmotstånd. Vit eller mycket ljus sten/yta kan gulna något till följd av oljebehandlingen. Ytans syrakänslighet (t.ex. marmor) påverkas inte. Icke-absorberande ytor såsom glas, glaserade klinker eller keramik ska aldrig behandlas (impregneras) med Osmo Betongolja. Skydda ytor som är känsliga för lösningsmedel ex. plast eller plexiglas.

2. Applicering

Produkten är färdig att använda, spädes ej, omröres noga. Obs! Innan applicering enligt nedanstående instruktioner gör alltid en provbehandling på en mindre yta, innan hela ytan behandlas. Detta för att säkerställa att önskat resultat uppnås.

Bänk- och bordsskivor, mindre ytor (2 appliceringar)

1. Applicera Osmo 610 Betongolja mycket tunt över ytan med valt verktyg (se Verktyg). Låt ytan vila 20-40 minuter.
2. Bearbeta ytan med Osmo Skurblock Mini Vit på hållare. Ta bort eventuellt överskott med Easy Pad luddfri trasa.
3. Låt torka 8-10 timmar, se för god ventilation.
4. Upprepa punkt 1-3

Golv (2 appliceringar)

1. Applicera Osmo 610 Betongolja mycket tunt över ytan med valt verktyg (se Verktyg). Låt ytan vila 20-40 minuter.
2. Bearbeta ytan med maskin och vit rondell. Ta bort eventuellt överskott med Easy Pad luddfri trasa.
3. Låt torka 8-10 timmar, se för god ventilation.
4. Upprepa punkt 1-3.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten och täckande papp, möbler och mattor de första 14 dagarna. Använd möbeltassar.

Vid renovering av ytor behandlade med Osmo 610 Betongolja krävs oftast endast 1 applicering, på den rengjorda och torra ytan.

3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

Städning

Ytor behandlade med Osmo 610 Betongolja är enkla att städa. Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel (tillsätt bara ljummet vatten) eller färdigblandade Osmo 8026 Rengöringsspray. Använd lätt fuktad trasa.

Underhåll

Uppfräschning/lätt underhåll av ytan görs vid behov med Osmo 3029 Underhållsvax enl. instruktion på förpackningen. Underhåll görs med Osmo 610 Betongolja. Rengör ytan enligt Städning ovan och låt torka. Lägg på ett tunt lager Osmo 610 Betongolja och låt torka.

Besvärliga fläckar

Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo 3029 Underhållsvax. Burken skakas och medlet läggs på en duk alt. vit skurnylon. Fläcken gnuggas med duken/skurnylen och den upplösta smutsen torkas bort.

Skador och repor

Skador eller repor som inte går bort genom användning av Osmo 3029 Underhållsvax kräver punktrenovering. Rengör noga med Osmo 8016 Rengöringsmedel, vid behov slipa med finare sandpapper korn 150. Återbehandla därefter den skadade ytan med Osmo 610 Betongolja. Lägg endast på en gång i ett tunt lager. När den skadade ytan är torr, gör ett underhåll över hela ytan.

Importör:

Welin & Co

www.welinoco.com

