



# Timberex Olja för bänkskivor

*Skyddar trä och låter det åldras naturligt*



Timberex Olja för bänkskivor är framtagen speciellt för köksbänkar och möbler av trä. Oljan skyddar träet och låter det åldras naturligt

- Baserad på vegetabiliska oljor och vaxer som ger ett matt utseende
- Smuts- och vattenavvisande
- Snabbtorkande
- Enkelt underhåll med samma produkt
- Säker för livsmedel/leksaker i torrt tillstånd enligt EN 71-3, uppfyller kraven för VOC 2010.



[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)



# Timberex Olja för bänkskivor

*Skyddar trä och låter det åldras naturligt*

## STORLEKAR

0,33 liter

## ÅTGÅNG

4-5 m<sup>2</sup> per 0,33 liter

Åtgången av olja enligt ovan är rekommendationer och kan variera beroende på träslag och ålder. Starkt sugande träslag tex. bok, körsbär eller kubb avviker från rekommenderad åtgång.

Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

## REDSKAP

- Naturpensel eller mikrofiberroller
- Luddfri trasa

## FÖRBEREDELSE AV YTAN SOM SKA BEHANDLAS

Ytan måste vara ren och torr (max 20% fuktighetskvot). Gammal ytbehandling/lack slipas bort, avsluta på korn 120. Dammtorka ytan fri från slipdamm innan oljning påbörjas.

## GRUNDBEHANDLING

1. Rör om i burken och häll ut en liten mängd olja på ytan som ska behandlas.
2. Applicera oljan i ett tunt lager med naturpensel eller mikrofiberroller.
3. Låt torka ca. 2 timmar.
4. Lägg ut ett andra tunt lager olja på samma vis.
5. Låt torka ca. 15 minuter.
6. Torka bort ev. överskott med en luddfri trasa.
7. Låt torka över natten.
8. Om ytan upplevs som torr dagen efter behandling, lägg ut ytterligare ett tunt lager olja. Låt torka 15 minuter och torka sedan bort ev. överskott med en luddfri trasa.
9. Den oljade ytan är helt genomhärdad ca. 7 dagar efter behandling. Visa varsamhet med vatten under denna period.

**OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.**

## RENGÖRING

Oljad yta fukttorkas med väl urvriden trasa, lätt fuktad med vatten. Vid fläckborttagning använd Timberex Bio-C blandat med vatten, dosering 10-20 ml/liter vatten.

## UNDERHÅLL

Underhåll utförs med Timberex Olja för bänkskivor, när ytan börjar förlora sin vattenresistens. Se TIPS! nedan.

1. Rengör den oljade ytan med väl urvriden trasa och Timberex Bio-C blandat med vatten, dosering 10-20 ml/liter vatten.
2. Låt torka
3. Rör om i burken och häll ut en liten mängd olja på ytan som ska behandlas.
4. Applicera oljan i ett tunt lager med naturpensel eller mikrofiberroller.
5. Låt torka ca. 15 minuter.
6. Torka bort ev. överskott med en luddfri trasa.
7. Låt torka över natten.

**OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.**

## TIPS!

Det är enkelt att se när en oljad bänkskiva är i behov av underhåll, genom att utföra ett vattentest. Fyll en tesked med vatten, doppa ut några droppar på den oljade ytan. Flytta vattendropparna med pekfingret efter ca. en timme. Om det blir en vattenfläck och ytan börjat suga in vätskan, är det dags för underhåll.

## SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Säkerhetsinformation för produkten återfinns på produktetikett. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Timberex och dess distributörer blir ibland tillfrågade angående användning som skiljer sig från vad som angetts i aktuella produktinstruktioner. Vid sådana tillfällen görs alltid försök att ge så konstruktiv hjälp som möjligt. Timberex och dess distributörer kan dock inte hållas ansvariga för denna typ av användande såvida de inte är skriftligen bekräftade.



Tillverkare:  
Timberex International  
RUST-OLEUM MATHYS  
Kolenbergstraat 23  
B-3545 Zelem - Belgien  
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax:  
+32 (0) 13 460 0219  
www.timberex.com

Importör:  
Welin & Co  
www.welinoco.com



www.welinoco.com