



Skötsel- och underhållsinstruktion

för golv behandlade med Osmo Onecoat 2K

Allmänt

I hall bör en bra entrématta finnas för att samla upp så mycket hård och våt smuts som möjligt. Viktigt att tänka på är att efter slutförd grundbehandling alltid visa varsamhet med vatten, täckande papp, möbler och mattor de första 14 dagarna. Använd möbeltassar. Arbeta alltid sparsamt med vatten då trätor kan ta skada, gäller särskilt sk. lamellgolv. Är huvuddelen av en yta kraftigt nedsliten, krävs Underhåll eller Periodiskt underhåll.

Regelbunden rengöring

Ytor behandlade med Osmo Onecoat 2K är enkla att städa.

Lös smuts dammsugs eller torkmoppas bort regelbundet.

Fukttorkning *produktbild 1*

Fukttorkning görs enkelt vid behov med Osmo 8016 Rengöringsmedel. Dosering 1 kapsyl/ca. 10 ml produkt till 1 liter ljummet vatten. Använd lätt fuktad mikrofibermopp. Ytan ska vara torr efter 1-2 minuter.

Uppfräschning *produktbilder 2,4*

Osmo 3015 Vaxrefresher används vid behov för uppfräschning av den rengjorda torra ytan. Applicera med mikrofibermopp eller Osmo Easy Pad luddfri trasa. Koncentratet blandas 1:1 med ljummet vatten, 1 liter färdigblandad lösning räcker till ca. 40 kvm. Blandar man direkt i en sprayflaska blir det enkelt att spraya ut blandningen över golvet. Var noga med att inte använda för mycket vatten, golvet ska vara lätt fuktigt inte vått.

Borttagning av besvärliga fläckar *produktbilder 2, 4,5*

Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo 3029 Underhållsvax. Burken skakas och medlet läggs på med vit skurnylon eller Osmo Easy Pad luddfri trasa. Vänta några minuter, fläcken gnuggas och den upplösta smutsen torkas bort.

Punktrenovering - skador/repor *produktbilder 6, 8,10, 11, 12*

Har ytan fått mindre skador/repor räcker det oftast med rengöring och en tunn applicering av ny produkt. Är det inte tillräckligt, gör följande:

- Slipa bort skador/repor med finare sandpapper korn 120-150.
Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas.
- Återbehandla den slipade ytan med Osmo Onecoat 2K av den typ som användes vid grundbehandlingen.
Applicera ett tunt lager med Osmo Dubbelspackel, Osmo Stålspackel eller Osmo Mikrofiberroller (för fasade golv). Vänta ca. 20-40 minuter så att oljan kan tränga in i träet. Jobba in med Osmo Golvmaskin och vit rondell eller Osmo Skurblock vit på hållare, lämna inget överskott.
- Låt torka ca. 24 timmar.
- Vid behov utför en Uppfräschning med Osmo 3015 Vaxrefresher över hela ytan.

Underhåll *produktbilder 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11*

- Lös smuts dammsugs eller torkmoppas bort.
- Rengör ytan grundligt med Osmo 8019 Intensiv rengöring, spädning beroende på smutsighetsgrad. Arbeta med maskin och röd rondell.
- Fukttorka golvet med rent vatten så att inget rengöringsmedel eller smuts finns kvar. Arbeta alltid sparsamt med vatten på trä.
- Fortsatt arbete påbörjas när ytan är helt torr.
- När ytan är helt torr appliceras Osmo Underhållsolja. Produkten är färdig att använda, spädes ej, omröres nog. Det är viktigt att ytan är helt ren före applicering av Osmo Underhållsolja, då rester av Osmo 3029 Underhållsvax kan ge ett mjölkigt utseende.
- Applicera Osmo Underhållsolja mycket tunt i fiberriktning med Osmo Penselborste eller Osmo Mikrofiberroller alt. Osmo golvmaskin med vit rondell.
- Eftertorka/jämna ut överskott med Osmo Easy Pad luddfri trasa.
- Låt torka 3-5 timmar, se för god ventilation. Torktiden gäller i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

Periodiskt underhåll *produktbilder 4, 6, 8, 10, 11, 12*

Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att Underhåll inte längre räcker, utförs ett Periodiskt Underhåll. Är den skadade ytan pigmenterad, måste skadan punktrenoveras innan slutbehandling.

Inled alltid ett periodiskt underhåll med att utföra punkt a-c under Underhåll enligt ovan.

- Applicera ett mycket tunt lager Osmo Onecoat 2K av den typ som användes vid grundbehandlingen med Osmo Dubbelspackel, Osmo Stålpackel eller Osmo Mikrofiberroller (för fasade golv). Jobba in med Osmo Golvmaskin och vit rondell eller Osmo Skurblock vit på hållare. Ev. stänk och överskott vid kanter och hörn avtorkas med Osmo Easy Pad luddfri trasa.
- Låt torka ca. 24 timmar innan ytan tas i bruk.



1
Osmo 8016
Rengöringsmedel



2
Osmo 3015
Vaxrefresher



3
Osmo Underhållsolja



4
Osmo Easy Pad



5
Vit skurnylon



6
Rondeller



7
Osmo Pensel



8
Skurblock röd/vit



9
Osmo Penselborste



10
Osmo Mikrofiberroller



11
Osmo Golvmaskin



12
Osmo Dubbelspackel,
Osmo Stålpackel

Importör:

Welin & Co
www.welinoco.com